

設置時注意点

電磁流量計内は、常に水が満たす状態にて設置して下さい。
下記に水槽からポンプ放流のセット例を記載します。

