



※作業範囲図は全て水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは考慮しないものとします。

※最大、中間2、中間1、最小はアウトリガ張出幅を示します。

※作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガ張出幅最大と同じです。

※旋回角度によって、作業範囲は上図のように連続的に変化します。