

小型濁水処理機SMU-50を使用した 現場での処理方法(例)

1. 原水を溜め本体スイッチON (50L/回)



※事前に原水に対して添加量を調べておく必要があります。

2. しっかりと攪拌




3. 凝集分離を確認



4. 下部バルブを開く



5. ろ過(水とフロックに分離)



※放流基準はお客様により異なります。

6. 使用後速やかに清掃する



● レンタルのニッケン

注意) 塗料によるポンプの固着故障及び装置の汚損につきましては別途有償になりますのでご注意ください。