


システムイメージ



※警報エリアは約 1～10m になります。(環境により異なります)

※HESAR 本体内のスイッチにより警報エリアを 16 段階で変更が可能です。

事前登録したタグ ID から接近対象をブザーと LED で判別可能です。

