

カバーをしていない状態での脱輪は

THE THE THE TANK

車輪横のクラッチとボディを介して 左のレールと右レールが導通して しまい短絡につながります。 PC58&PC78用 鉄道用ユンボのクラッチ部分に取り付けることで、 万が一脱輪した場合でも短絡を防止することが できます。クラッチ部の保護にもなります。

カバー取付時



カバーなしだと <mark>短縮・</mark> <mark>クラッチ 破損</mark>の 恐れあり!

● レンタルのニッケン

商品問合せ№ \$-2392

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。



ホームページは こちらから



■お客様窓口